

A woman with dark hair, wearing a black jacket over a colorful patterned top, is sitting at a wooden desk in a music room. She is looking towards the camera with a slight smile. The desk is equipped with a computer monitor displaying a software interface, a keyboard, a mouse, and a pair of glasses. To the right of the desk is a large mixing console. Two large blue studio monitors are positioned behind the desk. In the background, there is a rack of audio equipment and a window with a radiator below it. A double bass is leaning against the radiator on the left side of the frame.

**STIM**

**Välkommen till  
Stim Music Room!**

**STIM**

# Guide – Studio A

25 kvm med plats för max 5 personer.

Ljudisolerat, akustikbehandlat och perfekt för t.ex. produktion, mixning, instrument- och sånginspelning.

Det finns en dator på plats men du kan ta med egen dator om du vill.

Kod: 1133

WiFi: Guest\_STIM

Lösen: Stim2024!

*Logga in på vår dator:*

Användarnamn: musicroom

Lösenord: Stim



# Utrustning

Interface: Heritage I73 Pro Edge

Monitorer: Ino Audio R14, Profundus x2

Hårdvara: Audient EVO SP8

Slutsteg: Emotiva XPA4 Gen3

Audioswitcher: HOSA SLW-333

Hörlurar: ATH – M50x, 2st.

Dator: Mac Mini Apple M2 24 GB

DAW: Logic Pro – Utrustad med Softube plugins

DAW-controller: Softube Console 1 Channel & Fader MkIII

Mikrofoner: Ehrlund EHR-M, SM57

Elgitarr: Fender American Standard Stratocaster, 2009

Akustisk gitarr: Tanglewood TW66 jumbo, 2007

Gitarrförstärkare: Roland JC-22, 30w stereo-combo

Elbas: Fender P-bass Player

Midi-keyboard: Arturia Keylab Essential 49

Synthesizer: KORG Opsix Module FM SYNTH

Drumpad: Nord Drum 3P

Percussion: LP Mini Cabasa (234BK), LP Super Guiro, Meinl

Claves, Mano Percussion, Tamburin, LP Duoshaker, LP Vibra

Slap II (208 Wood), LP Mini Maracas (285 Rawhide)



# Hur du startar upp

- Tryck på de röda knapparna Rear och Front för att få ström till all utrustning på och runt Holonorbordet. Tryck på hubbens on-knapp på baksidan av bordet, lyser det grönt ska allt gå igång på bordet.
- På bordets vänstra baksida hittar du vår Mac, tryck på knappen på höger sida för att starta igång datorn. För att starta ljudkortet tryck på power knappen på baksidan. 2 par av våra hörlurar ska redan vara inkopplade i ljudkortet.
- Tryck på den orangea knappen för att sätta igång monitorerna.
- Mikrofon är kopplad till ljudkortet. Hörlurar hänger på stativet.
- Vårt Arturia keyboard och Softube Console 1 Channel ([informationsvideo här](#)) & Fader MkIII ([informationsvideo här](#)) DAW-controllern är redan inkopplade i datorn och redo att användas.
- På input 5-6 kan du välja via Hosa Audioswitchern mellan:  
Kanal 2 – KORG opsix synthesizer.  
Kanal 3 - NORD drum pad.
- Den akustiska gitarren går att koppla direkt via ljudkortet, så kallad line-in. Men du kan också spela in den akustiska gitarren med vår mikrofon.
- Elgitarren kan du koppla till vår förstärkare och line-in, elbasen kan du koppla via line-in.



# Hur du stänger ned

- Stäng av ljudkortet genom att trycka på power knappen på baksidan.
- Stäng av strömtillförseln genom att trycka på de röda knapparna Front och Rear.
- Stäng av monitorerna genom att trycka på den orangea knappen.
- Flytta tillbaka instrument, sladdar mm. till den plats de hör hemma. Ändra inte på hur våra kablar är inkopplade vid datorerna.
- Stäng av tv-skärmen om du nyttjat den.
- Lämna studion snygg och ren efter dig.
- Släck lampor och stäng dörren.
- Lämna tillbaka ditt Keycard till Receptionen på våning 5.





# ***STIM***

**Tack för att du  
besöker oss i Stim  
Music Room!**

För frågor och funderingar, maila  
[musicroom@stim.se](mailto:musicroom@stim.se)