

A woman with dark hair, wearing a black jacket over a colorful patterned top, sits at a wooden desk in a music room. She is looking towards the camera with a slight smile. The desk is equipped with a computer monitor displaying a software interface, a keyboard, a mouse, and a pair of glasses. To her right is a large mixing console. Behind her are two large blue studio monitors. To her left, a double bass is leaning against a white radiator. The room has a window with a white frame and a small decorative object on the sill.

STIM

**Välkommen till
Stim Music Room!**

STIM

Guide – Studio A

25 kvm med plats för max 5 personer.
Ljudisolerat, akustikbehandlat och perfekt för t.ex.
produktion, mixning, instrument- och sånginspelning.

Det finns en dator på plats men du kan ta med egen dator om du vill.

Kod: 1133

WiFi: Guest_STIM

Lösen: Stim2024!



Utrustning

Interface: Heritage I73 Pro Edge

Monitorer: Ino Audio R14, Profundus x2

Hårdvara: Audient EVO SP8

Slutsteg: Emotiva XPA4 Gen3

Audioswitcher: HOSA SLW-333

Hörlurar: ATH – M50x, 2st.

Dator: Mac Mini Apple M2 24 GB

DAW: Logic Pro – Utrustad med Softube plugins

DAW-controller: Softube Console 1 Channel & Fader MkIII

Mikrofoner: Ehrlund EHR-M, SM57

Elgitarr: Fender American Standard Stratocaster, 2009

Akustisk gitarr: Tanglewood TW66 jumbo, 2007

Gitarrförstärkare: Roland JC-22, 30w stereo-combo

Elbas: Fender P-bass Player

Midi-keyboard: Arturia Keylab Essential 49

Synthesizer: KORG Opsix Module FM SYNTH

Drumpad: Nord Drum 3P

Percussion: LP Mini Cabasa (234BK), LP Super Guiro, Meinl

Claves, Mano Percussion, Tamburin, LP Duoshaker, LP Vibra

Slap II (208 Wood), LP Mini Maracas (285 Rawhide)



Hur du startar upp

- Starta datorn genom att trycka på knappen på baksidan på höger sida. Starta ljudkortet genom att trycka på power knappen på baksidan. 2 par av våra hörlurar ska redan vara inkopplade i ljudkortet.
- Tryck på den orangea knappen för att sätta igång monitorerna.
- Mikrofon är kopplad till ljudkortet. Hörlurar hänger på stativet.
- Vårt *Arturia* keyboard och *Softube Console 1 Channel* ([informationsvideo här](#)) & *Fader MkIII* ([informationsvideo här](#)) DAW-controllern är redan inkopplade i datorn och redo att användas.
- På Audioswitchern kan man välja mellan:
Kanal 1 – SM57 mikrofonen som är vinklad till Roland förstärkaren.
Kanal 2 – KORG opsix synthesizer.
Kanal 3 - NORD drum pad.
- Den akustiska gitarren går att koppla direkt via ljudkortet, så kallad "line-in". Men du kan också spela in den akustiska gitarren med vår mikrofon.
- Elgitarren kan du koppla till vår förstärkare och line-in, elbasen kan du koppla via line-in.
- *Nord Drum 3 P* kopplar du via via midi till ljudkortet eller din dator.



Hur du stänger ned

- Dra ned volymen till noll på ljudkortet och stäng sedan av genom att trycka på power knappen på baksidan.
- Stäng av monitorerna genom att trycka på den orangea knappen.
- Flytta tillbaka instrument, sladdar mm. till den plats de hör hemma. Ändra inte på hur våra kablar är inkopplade vid datorerna.
- Stäng av tv-skärmen om du nyttjat den.
- Lämna studion snygg och ren efter dig.
- Släck lampor och stäng dörren.
- Lämna tillbaka ditt Keycard till Receptionen på våning 5.





STIM

**Tack för att du
besöker oss i Stim
Music Room!**

För frågor och funderingar, maila
musicroom@stim.se