

A woman with dark hair, wearing a black jacket over a colorful patterned top, sits at a wooden desk in a music room. She is looking towards the camera with a slight smile. The desk is equipped with a computer monitor displaying a software interface, a keyboard, a mouse, and a pair of glasses. To her right is a large mixing console. Two large blue studio monitors are positioned behind the desk. In the background, there is a rack of audio equipment and a window with a radiator below it. A double bass is leaning against the radiator on the left side of the frame.

STIM

**Välkommen till
Stim Music Room!**

STIM

Guide - Studio C

20 kvm med plats för max 5 personer.
Ljudisolerat, flytande konstruktion och är
perfekt för inspelning av liveinstrument som
t.ex. trummor.

Det finns en dator på plats men du kan ta med
egen dator om du vill.

Kod: 1144

WiFi: Guest_STIM
Lösen: Stim2024!



STIM

Utrustning

Interface: Audient EVO 16

Monitorer: Genelec 8020D

Audioswitcher: HOSA SLW-333

Hörlurar: ATH-M50x (2 st.)

Hörlursförstärkare: ROLLS RA53b

Mixer: Alto Truemix-800FX

PA: LD Stinger 8 A G3, 2 st.

Dator: Mac Mini Apple M2 24 GB

DAW: Logic Pro – Utrustad med Softube plugins.

Mikrofon: Shure SM7B (+ Cloud CL1)

Elgitarr: Fender Mex Tele Player Mn Butterscotch Blonde

Elbas: Fender Mex P Bass Player Pf 3 Color Sunburst

Akustisk gitarr: Takamine GD11MCE-NS

Gitarrförstärkare: Fender Hot Rod Deluxe IV 40w, Marshall Studio

Vintage SV20H, Marshall Studio Vintage SV112 Cabinet

Pedalbord: Fuel Tank T-Rex, Digital Delay DD-3T, Nobels ODR-1

Natural Overdrive, Nano Big Muff Electro-Harmonix, The

Thermocline, Preamp PRO RMP Studio Reamper

Basförstärkare: Ampeg Venture V12, Ampeg VB-115

Elpiano: Nord Electro 6 HP

Synthesizer: Moog Grandmother

Midi-keyboard: Arturia Keylab Essential 49

Trummor: Tama Superstar Classic Shells 22 CFF, Istanbul Agop

Xist Cymbal Set (14"/16"/20"), Gon Bops Mariano Bongo

Mikrofoner till trummor: Sennheiser e604, 6 st. och AKG D112 MKII



Hur du startar upp

- Starta datorn genom att trycka på knappen på baksidan på höger sida. Starta ljudkortet genom att trycka på runda knappen. 2 par av våra hörlurar ska redan vara inkopplade i ljudkortet.
- Sätt på monitorerna, knapp finns på baksidan av varje monitor.
- Mikrofon är kopplad till ljudkortet. Kom ihåg att trycka på fantommatning för att få lite volym, det är 48V-knappen bredvid den runda knappen.
- Vårt *Arturia* keyboard är redan inkopplad i datorn och redo att användas. *Nord Electro 6 HP* kopplar du via USB eller midi.
- På Audioswitchern kan man välja mellan:
Kanal 1 – Nord Electro.
Kanal 2 – moog Grandmother.
- Den akustiska gitarren går att koppla direkt via ljudkortet, så kallad "line-in". Men du kan också spela in den akustiska gitarren med vår mikrofon.
- Elgitarren och elbasen kan du koppla till våra förstärkare. Annars kan du koppla elbas och gitarr direkt i ljudkortet. Du har även ett pedalboard med olika effekter som du kan koppla in till förstärkare.



Hur du stänger ned

- Dra ned volymen till noll på ljudkortet och stäng sedan av genom att hålla in den runda knappen på framsidan och tryck sedan på "Power" och sedan trycker du "Yes" när "Power off?" frågan kommer upp.
- Stäng av monitorerna, knappar finns på baksidan av varje monitor.
- Flytta tillbaka instrument, sladdar mm. till den plats de hör hemma i respektive rum. Ändra inte på hur våra kablar är inkopplade vid datorerna.
- Lämna studion snygg och ren efter dig.
- Släck lampor och stäng dörren.
- Lämna tillbaka ditt Keycard till Receptionen på våning 5.





STIM

**Tack för att du
besöker oss i Stim
Music Room!**

För frågor och funderingar, maila
musicroom@stim.se